

INFOBLATT | KURZANLEITUNG: ÜBERGEORDNETES RAUMTHERMOSTAT

Wir wollen Ihnen hier kurz die Funktion des übergeordnete Raumthermostates das für die Heizung zuständig, und im Vorzimmer montiert ist, näherbringen.

Generell hat es die Funktion die Heizung für Ihre Wohnung EIN = Winterbetrieb bzw. AUS (Sommerbetrieb) zu schalten.

Anbei nun eine kurze und einfache Anleitung wie sie zwischen diesen beiden Betriebsarten umschalten können: **Durch einmaliges Drücken der mit dem Pfeil markierten Taste springen sie zwischen Sommer und Winterbetrieb hin und her.**

Bild 1 | Winterbetrieb (erkennbar an dem Sonnen-Symbol oben Mitte im Display)




Bild 2 | Sommerbetrieb (erkennbar an dem Standby-Symbol oben links im Display)



Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit allen Funktionen finden sie auf www.sympatherm.at